

TEILEBESCHREIBUNG

LED Lichteinsatz mit Raster für 48 V DC Systeme
Abm. Leuchte: L812 x B24,5 x H48 mm
Aluminiumgehäuse | Farbe: schwarz
Abdeckung PMMA, opal


TECHNISCHE DATEN

LED Lichtkanal 17W DC 350mA
mit externen LED Konverter 220-240V 50/60Hz 48VDC
PEP-18WW12 = 3000K
Nicht Dimmbar
Schutzklasse III


LICHTQUELLE

Lichtquelle PEP-18WW12: EP830255-1-18WW1
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse III



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Die LED-Leuchte ist nicht dimmbar



Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



• Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

WARTUNG UND REINIGUNG



- Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselreies Tuch.

ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

PEP

LED Lichteinsatz mit Raster
für 48 V DC Systeme

PEP-18WW12



Schwarz



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.

LIEFERUMFANG


1 LED Lichtkanal
1 Anleitung

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Montagehinweise



**Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen!**

LED Lichtanal vorsichtig aus der Verpackung nehmen.



Der Lichteinsatz kann nur in der PEP Aufbau / Einbauschiene PEP-202 und PEP-262 mit 48 V DC LED Konverter betrieben werden. Eine andere Betriebsart ist nicht vorgesehen. Andernfalls kann er Lichteinsatz herunterfallen oder durch falsche Stromversorgung (Spannungsart) zerstört werden. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.

Die Federkontakte des Lichteinsatz nicht verbiegen, abkleben, verschmutzen und nicht ölen. Vermeiden sie den Lichteinsatz auf die Kontakte zu stellen oder zu lagern.

Montage der PEP-18WW2

Bild 01: Führen sie den LED Lichteinsatz leicht schräg in die vormontierte PEP-Schiene. Dabei die Kopftaste **(A)** am Sockel drücken bis der LED Lichteinsatz bündig in der Schiene anliegt. Kopftaste loslassen, der LED Lichteinsatz ist jetzt fest eingerastet. LED-Lichteinsatz vorsichtig auf festen Sitz kontrollieren. Nicht all zu fest am LED-Lichteinsatz ziehen. Schalten sie die Stromversorgung wieder ein.




Bild 02: Zum Entnehmen des Lichteinsatz drücken sie die am Sockel befindlichen Kopftaste **(A)**. Die Einrastung wird aufgehoben und der LED Lichteinsatz kann jetzt leicht entnommen werden.



Hinweis!

Nicht mit Gewalt am Lichteinsatz ziehen! Kopftaste **(A)** am Sockel solange erneut drücken bis der LED Lichteinsatz leicht zu entnehmen ist.

Bei Nichtbeachtung wird die Mechanik am Sockel beschädigt und der LED Lichteinsatz rastet nicht mehr in der Schiene ein. LED Lichteinsätze mit beschädigtem Sockel dürfen nicht eingesetzt werden. Sie könnten herunterfallen und Verletzungen könnten die Folge sein.

Der Leuchtensockel kann in beide Einbaurichtungen (um 180° gedreht) eingesetzt werden, eine Polarität in der Schiene ist nicht vorgegeben.