

TEILEBESCHREIBUNG

LED Schienenstrahler für 48 V DC Systeme
Abm. Leuchte: Ø 30 mm, L112 mm
Schwenkbereich:
Horizontal: 350°
Vertikal: 80°
Gehäusefarbe: schwarz

TECHNISCHE DATEN

LED Schienenstrahler 8 W DC 700mA
mit externen LED Konverter 220-240V 50/60Hz 48VDC
Nicht Dimmbar
Schutzklasse III

LICHTQUELLE


PEP-8WW12 = 3000K

Lichtquelle: CREE LED, inc. CXA1304-0000-000ggYnn30F
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F


PEP-8SW12 = 2700K

Lichtquelle: CREE LED, inc. CXA1304-0000-000ggYnn27F
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse III



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Die LED-Leuchte ist nicht dimmbar



Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



• Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

WARTUNG UND REINIGUNG



- Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

PEP

LED Schienenstrahler für 48 V DC Systeme

PEP-8WW12

PEP-8SW12



Schwarz



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.

LIEFERUMFANG

1 LED Leuchte
1 Anleitung

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

01



Montagehinweise



**Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen!**

LED Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen.



Die Leuchte kann nur an die PEP Aufbau / Einbauschiene PEP-202 und PEP-262 mit 48 V DC LED Konverter betrieben werden. Eine andere Betriebsart ist nicht vorgesehen. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen oder durch falsche Stromversorgung (Spannungsart) zerstört werden. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.

Die Federkontakte der Leuchte nicht verbiegen, abkleben, verschmutzen und nicht ölen. Vermeiden sie die Leuchte auf die Kontakte zu stellen oder zu lagern.

Montage der PEP-8xx12

Bild 01: Führen sie den LED Schienenstrahler leicht schräg in die vormontierte PEP-Schiene. Dabei die Kopfaste (A) am Sockel drücken bis der LED Schienenstrahler bündig in der Schiene anliegt. Kopfaste loslassen, der LED Schienenstrahler ist jetzt fest eingerastet. LED-Schienspot vorsichtig auf festen Sitz kontrollieren. Nicht all zu fest am LED-Leuchtenkörper ziehen. Schalten sie die Stromversorgung wieder ein.

02



Bild 02: Zum Entnehmen des LED Schienenstrahler drücken sie die am Sockel befindlichen Kopfaste (A). Die Einrastung wird aufgehoben und der LED Lichteinsatz kann jetzt leicht entnommen werden.



Hinweis!

Nicht mit Gewalt am Leuchtenkopf ziehen! Kopfaste (A) am Sockel solange erneut drücken bis der LED Strahler leicht zu entnehmen ist.

Bei Nichtbeachtung wird die Mechanik am Sockel beschädigt und der LED Strahler rastet nicht mehr in der Schiene ein. LED Strahler mit beschädigtem Sockel dürfen nicht eingesetzt werden. Sie könnten herunterfallen und Verletzungen könnten die Folge sein.

Der Leuchten Sockel kann in beide Einbaurichtungen (um 180° gedreht) eingesetzt werden, eine Polarität in der Schiene ist nicht vorgegeben.