

TEILEBESCHREIBUNG

LED Schienenstrahler | Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss | klares Schutzglas | COB-LED-Modul | Eutrac®-3-Phasen-Adapter | Integriertes elektronisches Netzteil

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: Ø79, H175 mm (schwenkbar: 130°/drehbar 355°) | CRI >90
Nicht dimmbar | Schutzklasse: I | Schutzgrad: IP20 | Montageort: Innenbereich

Kelvin	Weiß	Weiß/schwarz	Schwarz	Alugrau	
26W / 220-240V / AC750mA					
4000K	BWS-30NW11-1S	BWS-30NW12/1S	BWS-30NW12S	BWS-30NW17-7S	15°
3500K	BWS-30WNW11-1S	BWS-30WNW12/1S	BWS-30WNW12S	BWS-30WNW17-7S	15°
3000K	BWS-30WW11-1S	BWS-30WW12/1S	BWS-30WW12S	BWS-30WW17-7S	15°
2700K	BWS-30SW11-1S	BWS-30SW12/1S	BWS-30SW12S	BWS-30SW17-7S	15°
4000K	BWS-30NW11-1	BWS-30NW12/1	BWS-30NW12	BWS-30NW17-7	24°
3500K	BWS-30WNW11-1	BWS-30WNW12/1	BWS-30WNW12	BWS-30WNW17-7	24°
3000K	BWS-30WW11-1	BWS-30WW12/1	BWS-30WW12	BWS-30WW17-7	24°
2700K	BWS-30SW11-1	BWS-30SW12/1	BWS-30SW12	BWS-30SW17-7	24°
4000K	BWS-30NW11-1F	BWS-30NW12/1F	BWS-30NW12F	BWS-30NW17-7F	40°
3500K	BWS-30WNW11-1F	BWS-30WNW12/1F	BWS-30WNW12F	BWS-30WNW17-7F	40°
3000K	BWS-30WW11-1F	BWS-30WW12/1F	BWS-30WW12F	BWS-30WW17-7F	40°
2700K	BWS-30SW11-1F	BWS-30SW12/1F	BWS-30SW12F	BWS-30SW17-7F	40°
4000K	BWS-30NW11-1-60	BWS-30NW12/1-60	BWS-30NW12-60	BWS-30NW17-7-60	60°
3500K	BWS-30WNW11-1-60	BWS-30WNW12/1-60	BWS-30WNW12-60	BWS-30WNW17-7-60	60°
3000K	BWS-30WW11-1-60	BWS-30WW12/1-60	BWS-30WW12-60	BWS-30WW17-7-60	60°
2700K	BWS-30SW11-1-60	BWS-30SW12/1-60	BWS-30SW12-60	BWS-30SW17-7-60	60°

Lichtquelle: CITIZEN ELECTRONICS Co., LTD.

BWS-30NW **CLU038-1208C4-403H5M3-F1**


BWS-30WNW **CLU038-1208C4-353H6M3-F1**

BWS-30WW **CLU038-1208C4-303H5M3-F1**


BWS-30SW **CLU038-1208C4-273H5M3-F1**

Diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse I



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Produkt ist ausschliesslich für den Betrieb im Innenbereich.



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!



Reinigungshinweis



Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken.



Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

Der Garantieanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben! Gleiches gilt bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden. Auf Grund der speziellen Eigenschaften von LEDs (Lebensdauer, Farbabweichungen etc.) haben wir Bedingungen für die Einplanung und Installation von unseren LED Produkten formuliert. Diese sind Bestandteil dieser Bedienungsanleitung! Sollten sie nicht vorliegen, fordern Sie diese an!

SICHERHEITSINFORMATIONEN



- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.



- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!



WARTUNG UND REINIGUNG

Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG


Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

BWS-30

LED Stromschienenstrahler



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

LIEFERUMFANG

LED Schienenstrahler mit integriertem elektronischem Netzteil
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Version: 2022-03-22

DE

Einsetzen und Verriegeln des 3-Phasen-Universaladapters

Achtung! Der Adapter lässt sich nur in eine Richtung richtig einsetzen! Beim Einsetzen muss die Verriegelung (A) auf der Seite der Vertiefung (B) in der Stromschiene positioniert sein!

Vor dem Einsetzen in die Stromschiene prüfen, ob alle Kunststoffverriegelungen und Kontakte bündig im Adapter positioniert sind! **Alle Verriegelungen und Schaltpositionen müssen sich in Nullstellung befinden.** Bei Nichtbeachtung wird der Adapter zerstört und darf nicht mehr verwendet werden!



Phase einstellen




04. Phasenwahrer

05. Phase 1/2: drehen

06. Phase 3/0: hochziehen und drehen.

Montage mit Deckenrosette



01. Deckenrosette u. Reflektorgehäuse demontieren und Kühlkörper 90° zum Vorschaltgerätgehäuse drehen.

02. Strahler anschließen

03. Strahler montieren

04. Reflektorgehäuse und Deckenrosette wieder montieren.



Einhängestrahler für Rasterdecken