



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

LIEFERUMFANG

LED Stromschienenstrahler mit Schienenadapter
Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne
Vorankündigung vorgenommen werden.

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAH-
REN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT
AUF!

Der Garantieanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Schäden
am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung
verursacht werden. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus
ergeben! Gleiches gilt bei Sach- oder Personenschäden, die durch
unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshin-
weise verursacht werden. Auf Grund der speziellen Eigenschaften von
LEDs (Lebensdauer, Farbabweichungen etc.) haben wir Bedingungen
für die Einplanung und Installation von unseren LED Produkten formu-
liert. Diese sind Bestandteil dieser Bedienungsanleitung! Sollten sie
nicht vorliegen, fordern Sie diese an!

SICHERHEITSMITTEILUNGEN



- Die Leuchte ist ausschließlich für den
Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen
geeignet.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt
werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche
Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung) oder
Funktionsstörungen wie flackern, quaddeln, dampfen,
Knistergeräusche oder Brandgeruch.

- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem
Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder
ausgetauscht werden.

- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und
länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder
stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe
bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser
oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit
darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in
Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.



- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Unabhängige Lampenbetriebsgeräte, die unmittelbar auf nicht
brennbaren, schwer oder normal entflammbaren Baustoffen nach
DIN4102 angebracht werden dürfen. Diese Lampenbetriebsgeräte
können an ihrer Oberfläche eine höhere Temperatur als 130°C
annehmen. Oberfläche strahlt Wärme ab!



- Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen
schädigen!
- Die Leuchte darf keiner hohen Staubbelastung ausgesetzt werden.

WARTUNG UND REINIGUNG

Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde
hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese
in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgesiegt hat, im Interesse des Umwelt-
schutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerech-
ten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können
Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

TEILEBESCHREIBUNG

LED Stromschienenstrahler mit Euftra®-3-Phasen-Adapter
Anleitung, Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss
Farben: Weiß, Schwarz, Schwarz/Gold

TECHNISCHE DATEN

220-240V, 50 Hz | **Anschlussleistung: 20W / 500mA**
Abmessungen: Leuchtenhöhe 155 mm, Höhe inkl. Stromschiene:
186 mm, Leuchtenkopf Ø108 x H54 mm | **Gewicht: 0,725 kg**
Schwenkbereich: X-Achse: 330° Y-Achse: 100°
Montageort: Innenbereich, Betrieb nur in Stromschienen!
Schutzklasse: II | **Schutzgrad:** IP20 | CRI >90

Gehäusefarbe		Schwarz/Gold	
Kelvin	Weiß	Schwarz	
4000K	MAYA-25NW11-1S	MAYA-25NW12-2S	MAYA-25NW12-4S 15°
3000K	MAYA-25WW11-1S	MAYA-25WW12-2S	MAYA-25WW12-4S 15°
2700K	MAYA-25SW11-1S	MAYA-25SW12-2S	MAYA-25SW12-4S 15°
4000K	MAYA-25NW11-1	MAYA-25NW12-2	MAYA-25NW12-4 24°
3000K	MAYA-25WW11-1	MAYA-25WW12-2	MAYA-25WW12-4 24°
2700K	MAYA-25SW11-1	MAYA-25SW12-2	MAYA-25SW12-4 24°
4000K	MAYA-25NW11-1F	MAYA-25NW12-2F	MAYA-25NW12-4F 40°
3000K	MAYA-25WW11-1F	MAYA-25WW12-2F	MAYA-25WW12-4F 40°
2700K	MAYA-25SW11-1F	MAYA-25SW12-2F	MAYA-25SW12-4F 40°

Lichtquelle: CITIZEN ELECTRONICS Co., LTD.



MIO-20NW **CLU038-1208C4-403H5M3-F1**

MIO-20WW **CLU038-1208C4-303H5M3-F1**

MIO-20SW **CLU038-1208C4-273H5M3-F1**

Diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle
und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fach-
personal ausgetauscht werden.



Schutzklasse II



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Produkt ist ausschlies-
slich für den Betrieb
im Innenbereich.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht
im Hausmüll entsorgt
werden.

LED Leuchte wird bei
Betrieb sehr warm.
Vorsicht bei Berüh-
rung des LED Körpers.



Schauen Sie nicht direkt
in die LED! LEDs können
die Augen schädigen!



Kein Dekomaterial
an der Leuchte
anbringen




01

01 Schalten Sie vor der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig ab. Schalten Sie dazu den zugehörigen Sicherungsautomaten ab bzw. drehen Sie die Sicherung heraus. Schalten Sie außerdem den zugehörigen FI-Schutzschalter ab, so dass die Netzzuleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist. Sichern Sie diese vor versehentlichem Einschalten mit einem Warnschild o.ä. Überprüfen Sie anschließend die Netzzuleitung zur Leuchte auf Spannungsfreiheit, verwenden Sie dazu ein geeignetes Messgerät (z.B. Digitalmultimeter).



02 Vor dem Einsetzen in die Stromschiene prüfen - alle Kunststoffverriegelungen und Kontakte müssen bündig im Adapter sein! **Schaltpositionen müssen in Nullstellung sein!** Bei Nichtbeachtung wird der Adapter zerstört und darf nicht mehr verwendet werden!

Montagematerial:
Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.



04


04 Phase mit seitlichem Phasenwahrad (2) einstellen für Inbetriebnahme der Leuchte mit dem Kontaktwahlschalter 1/2/3.
Anderweitige Montagen / Materialien / Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.



05

05 Schalten Sie nach der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig an. Schalten Sie dazu den zugehörigen Sicherungsautomaten an bzw. drehen Sie die Sicherung ein. Schalten Sie außerdem den zugehörigen FI-Schutzschalter an, so dass die Netzzuleitung allpolig mit der Netzspannung verbunden ist.

Zu lange in den Lichtstrahl schauen kann die Augen schädigen!



03a

03b

Achtung! Der Adapter läßt sich nur in eine Richtung richtig einsetzen! Beim Einsetzen muss die Verriegelung auf der Seite der Vertiefung (A) in der Stromschiene positioniert sein!

03a Stromschiennenadapter der Leuchte lagerichtig in die Stromschiene einführen.
03b Halteverriegelung 1 einrasten.



03c

Abbildung beispielhaft

Entfernen des Strahlers



Schalten Sie vor der Demontage die Netzspannung allpolig ab.

06a Beim Herausnehmen **zuerst** das Phasenrad auf **null** stellen
06b Die Verriegelung lösen und den Strahler dabei mit einer Hand festhalten!

Vor dem Umsetzen der Leuchte **ausschalten und abkühlen lassen!** Die LED Leuchte wird bei Betrieb sehr warm. Vorsicht bei Berührung des LED Körpers!